

機材リスト一覧

音響							
品名	型式	メーカー	数量	単価	備考	使用数量	金額
デジタルミキサー	Live Trak L-12	ZOOM	1	0		0	0
マイクロフォン							
ダイナミックマイク	SM58SE	SHURE	1	0	スイッチ付	0	0
ダイナミックマイク	BETA 58A-J	SHURE	1	0		0	0
ワイヤレスマイク	XSW-D Lavalier Set	SENNHEISER	1	0		0	0
コンデンサーマイク	MXL770	MXL	1	0		0	0
スピーカー							
パワードPAスピーカー	EON710	JBL	2	0		0	0
パワードモニタスピーカー	MS101-4	YAMAHA	2	0		0	0
モニタスピーカー	CR5BT	MACKIE	1	0		0	0
スタンド類							
ブームマイクスタンド	21020B	K&M	2	0		0	0
卓上マイクスタンド	232B	K&M	2	0		0	0
スピーカースタンド	21450B	K&M	2	0		0	0
ケーブル類							
マイクケーブル(XLRメス-XLRオス)	EC20B(XX) BLACK	CANARE	2	0	20m	0	0
マイクケーブル(XLRメス-XLRオス)	EC05B(XX) BLACK	CANARE	1	0	5m	0	0
マイクケーブル(XLRメス-XLRオス)	MIX150	CLASSIC PRO	2	0	15m	0	0
ケーブル(ステレオフォンオス-フォンオス×2)	INS204	CLASSIC PRO	1	0	4m	0	0
ケーブル(ステレオミニオス-フォンオス×2)	YPM223	CLASSIC PRO	2	0	3m	0	0
ケーブル(XLRオス-フォンオス)	CXP050	CLASSIC PRO	2	0	5m	0	0
ケーブル(ステレオミニオス-XLRオス×2)	YXM222	CLASSIC PRO	1	0	2m	0	0
ケーブル(XLRオス-フォンオス)	P2X-1192A-M-03	BELDEN	2	0	3m	0	0
ケーブル(フォンオス-フォンオス)	LC03 BLUE	CANARE	1	0	3m	0	0
ケーブル(フォンオス-フォンオス)	LC03 RED	CANARE	1	0	3m	0	0
MIDIケーブル	MID030	CLASSIC PRO	1	0	3m	0	0
その他							
オーディオインターフェイス	Scarlett 18i20(gen.3)	FOCUSRITE	1	0		0	0
オーディオインターフェイス	Rubix22	ROLAND	1	0		0	0
ダイレクトボックス(DI)	dPDB 2ch	ART	1	0		0	0
変換アダプター(フォンオス-RCAメス)	APR221	CLASSIC PRO	1	0		0	0
変換アダプター(フォンメス-フォンオス×2)	YSP122	CLASSIC PRO	1	0	15cm	0	0
変換アダプター(ステレオミニメス-フォンオス×2)	YPN221	CLASSIC PRO	1	0	15cm	0	0
変換ケーブル(XLRメス-フォンオス)	PC02-B-SA Black	CANARE	2	0	2m	0	0
シンセサイザー	JUNO-DS61	ROLAND	1	0		0	0
MIDIキーボード	nanoKONTROL 2BK	KORG	1	0		0	0
ポップガード	23966	K&M	1	0		0	0
リフレクションフィルター	BY-RF5P	BOYA	1	0		0	0
照明							
品名	品名		単位	単価	備考	使用数量	金額
PC卓	T1	Avolites	1	0		0	0
ディマーパック	DX-402A	LITEPUTER	1	0	4ch出力	0	0
ケーブル類							
DMXケーブル(3ピン)	DMX310BK	CLASSIC PRO	1	0	10m	0	0
DMXケーブル(5ピン)	DMX510BK	CLASSIC PRO	1	0	10m	0	0
その他							
変換アダプター(XLR5ピンメス-XLR3ピンメス)	AXX235	CLASSIC PRO	1	0		0	0
DMXターミネーター(XLRオス5ピン)	DMT511	CLASSIC PRO	1	0		0	0
DMXターミネーター(XLRオス3ピン)	DMT311	CLASSIC PRO	1	0		0	0

合計(1日あたり)

0